

Gebrauchsanweisung *zur kombinierten* Zickzack-Nähmaschine



SINGER

Klasse 206

Oberteil der Singer Klasse 206 mit den in der Gebrauchsanweisung vorkommenden Teilebezeichnungen




Abb. 1

Der Mechanismus (Skelettansicht) der Maschine




Abb. 2